アルク

クラブバランサー

ＣＬＢ－１４

取扱説明書

このたびはｸﾗﾌﾞﾊﾞﾗﾝｻｰCLB-14をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

１　　準備前の確認

開封後、下記の付属品が揃っているか確認してください。

１　本体・・・・・・・・・・・・・・・・１

２　本説明書・・・・・・・・・・・・・・１

２　　作業前の準備

①　すえ付け準備・・・

本体下部のノブでレベルを調整します。



３　　基本操作編

①　クラブを本体に乗せ、分銅を移動させながらバランスを取ります。



バランス値は基準目盛で読み取ります。

上部の図面は、バランスＤ２．０を示しています。



また、上記図面では基準目盛が半端な位置にあり正確に読み取れません。

この様な時は副尺目盛を読み取りバランス値を決定します。

副尺目盛の1目盛は0.2単位になっていますので、

上記の値はD2.2と云うことになります。

4　応用操作編

① グリップを写真の様に乗せることで、バランス調整が楽に行えます。